

## Het duurzaam renoveren van een woning met het 3x1-verfsysteem



### Stap 1. : Prepareren van de ondergrond.

- Algen en aanslag wordt verwijderd.
- Voegen worden bijgewerkt en kieren/gaten worden gedicht met Polykit – Edelcoat.



### Stap 2. : Vertinnen van de ondergrond

- De ondergrond wordt met behulp van Polykit-Edelcoat vertinmengsel dekkend vertind.



### Stap 3. : Verven van de vertinlaag

- Na minimaal 14 dagen verharding van de vertinlaag wordt deze 2x geveerd met Neoflex

Polykitten, vertinnen en verven wordt gedaan met behulp van de luiwagen.

**Adres:** Sint Antoniusstraat 15, 6097 ND Panheel, Postbus 5008

**Tel.:** +31 (0)475 573392

**Fax:** +31 (0)475 572835

**Email:** [mail@polykit3x1.com](mailto:mail@polykit3x1.com)

